
# MP3 Player 快速使用指引

本產品手冊請參考機器內說明書電子檔 UL432\_manual\_cht.pdf,或至本公 司網站下載。

- 、各部位名稱



8 上一首/後退鍵

LINF-IN 引.

吊飾孔

下一首/快進鍵

- 麥克風收音孔
- 2 電源開關
- 3 TF 卡插槽
- 4 USB 接頭
- 5 液晶螢幕
- 6 選單鍵
- 7 播放/暫停

# 溫馨提示

9 音量鍵

10

1

12

13 耳機孔

- 如果長時間不使用本播放機,請務必在一個月內至少進行完整充放電一次,保存前請先預留 50%電力在電池中,避免鋰電池因為過量消耗引起損毀
- 本產品採用內建鋰電池,充電時可以採用電腦 USB 充電和專用充電器這兩種方式。為了延長播放器的電池使用壽命,在前兩次使用時,建議將電池使用到低電量後再進行充電。
- 不要在特別熱、冷、灰塵多或潮濕的環境中使用本產品。
- 使用時避免播放器摔落,或與其他硬物摩擦撞擊,否則可能會導致播放器表面磨花、電池脱 落或其他零件故障
- 在下列情況下請推行充電:
  - ◆ 如在正常操作中播放器自動關機
  - 操作按鍵沒有反應
- 盡量避免在特別乾燥環境下操作播放器以防止靜電。
- 播放器在格式化或上傳下載過程中不要突然中斷連接,否則可能導致程式資料出錯
- 當本產品作為隨身碟功能使用時,使用者請按正確檔案管理操作方式來儲存使用檔案資料, 任何操作導致的資料遺失,本公司恕不負責。

## A. 產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時,請出示購買證明或保固卡,故請務必妥善保存,以免影 響自身權益。

## 如何送修

- 親洽本公司處理。為加速維修處理流程,建議您直接將維修品送至本公司客服部。
- 以掛號或快遞方式,將主體及保固證明文件寄送至本公司處理(請務必註明:姓名 聯絡電話、地址及故障原因簡述)。
- 送至原購買處,由經銷商代送。
- 產品在送修前請先自行備份資料,因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失,本 公司將不負保存資料之責。
- 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時,送修時請務必註明,但本公司無法 保證一定可救回產品內的資料。

## 服務據點:

# 產品保固期認定

以經銷商售出日期貼紙計算保固期間。

- 若無經銷商售出日期貼紙,則須請客戶提供購買證明或保證卡。
- 若無以上二項可供判定時,則以產品出廠日期貼紙計算保固期。
- 若產品無以上三項可供判定保固時,則一律以產品過保固方式處理。
- 可接受之購買證明:發票、收據、出貨單、刷卡單等,足以證明購買產品有日期的單據 保證卡需加蓋經銷商店章,否則該保證卡視同無效。

# 商品退換貨說明

- 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完 整者,請您儘速通知本公司客服人員,我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定,並儘速將 為您更換新品。
- 2. 商品本身並無瑕疵,恕無法接受退貨退款。
- 消費者發現商品本身瑕疵,經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商 品必須保持配件完整,包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配 套贈品等,並連同原來的包裝一併送回,否則將會造成處理上的不便,並可能會影 響到您的自身權益。
- 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別,無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
- 使用商品前請先確認產品狀況,若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示 螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者,亦無法辦理退貨退 款
- 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、 6. 刮傷、髒污、包裝破損不完整者,或是發票、附配件不齊者,需請消費者自行負擔 部分損失的費用後,才可接受退貨退款

# 人因科技 祝您購物愉快

- 儲存在播放器內的個人資料檔案,請定時做好備份工作將資料複製到個人電腦中
- 內建鋰電池必須定期進行充電,若使用非本產品專用的充電器對本產品充電而導致的故障問 題,不屬於保固節圍內。
- 專用充電器請向本公司撰購

#### 開機/關機

將電源開關扳動至 ON 或 OFF 的位置即可開關機。或是在 ON 的狀態下長按「▶■播放暫停」鍵 也能推行開關機。

#### 連接電腦及數據文件傳輸

將播放器的 USB 接頭與電腦的 USB 接頭連接,這就可以透過 USB 進行充電或是進行 USB 資料 傳輸。本產品和電腦透過 USB 接頭連接,可以當作一般隨身碟使用。透過電腦系統中的檔案 總管程式,將文件檔案拖曳到對應播放器的磁碟區及指定的目錄下即可,並不需要安裝另外的 軟體。

#### 充電

將播放器的 3.5mmUSB 接頭與電腦的 USB 孔 連接即可對播放器進行充電。電池充電時,播 放器螢幕電池電量的圖案閃爍,表示目前正在 充電中。當螢幕電池電量顯示滿電圖案,不再 閃爍,即表示電池電量已經充滿



### 安裝 TF 卡

本播放器可安裝 TF 卡擴充儲存容量。安裝時 請以 TF 卡金手指面朝上方向插入插槽。推至

最底部後即會自動卡住。如要退出請再輕壓一下 TF 卡,即會自動彈出

#### 三、主介面

#### 音樂模式下按鍵操作

CIXEVI JAMEJATI								
	子選單模式/	音樂播放模式						
	音樂設置模式							
播放/暫停	返回	播放/暫停						
上一首	選單向上移動	上一首/快速後退(長按)						
下一首	選單向下移動	下一首/快速前進(長按)						
音量		開啟音量調整模式						
選單	選擇項目/進入下一層	開啟音樂設置模式						
		返回主選單 (長按)						

### ◎ 額定電源:5V DC

◎ 操作溫度範圍:-20°C-50°C

「減少電磁波影響,請妥適使用」

## 製造商資訊

人因科技股份有限公司

新北市中和區中正路 866 之 2 號 16 樓

電話:0800-086-580

# 因科技股份有限公司

ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD

為加速維修處理流程,建議您直接將維修品送至客服中心處理。 235 新北市中和區中正路 866-2 號 16 樓 客服部 

網站: www.ergotech.com.tw 電子郵件: support@ergotech.com.tw

客服免付費專線: 0800-086580



※ 注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內,因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理 > 避免強烈的撞擊及重壓,這將會對產品的電子元件造成損壞。

- 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度);陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕
- 重壓或不明的外力擠壓,造成在 LCD 上出現破損。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆,或因天災、人為因素造成損壞,皆不在保固範圍內,不予換新,但
- 可以酌收維修費用或更換堪用品。因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之 損壞,屬於人為因素損壞(如:USB頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷 破損等)
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任,本公司概不負責
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所
- 致直接或間接損害,本公司概不負責。 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助,亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體發所 提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固,除非於任何附加軟體服務保證書 中有明確規定。
- 自購買日起7日內故障換新,主機一年內故障維修保固,內建鋰電池保固6個月。(配 件類保固三個月故障換新)

Ver.: UL432-2018.03.29.1 MNO.: 55-UL432010-00

	設備名稱:音樂播放器 ,型號(型式):UL432 Equipment name Type designation (Type)							
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols							
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鍋Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
電路板	0	0	0	0	0	0		
外殼	0	0	0	0	0	0		
按鍵	0	0	o	0	0	0		
內部線材	0	0	О	0	0	0		

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "一"條指該項 NOLII 物質為排除項目。 Note 3: The "indicates that the 中 essemption.