



# MD3510 快速指引

## 包裝盒內容物


快速指引	遙控器
使用手冊	HDMI 線
電源供應器	主機

## 本體部位說明






# 開始使用



連接具備 HDMI 輸出功能的螢幕設備

本產品須透過外接螢幕輸出畫面。使用

前請先將【HDMI】插孔連接至支援 HDMI 的螢幕設備。




您也可以使用專用的 AV 線連接傳統電視(AV 線為選購配備，請向本公司購買)。

使用 AV 線連接電視螢幕時請注意電視的規格。台灣電視一般為 NTSC，而車用電視一般為 PAL。若電視顯示為黑白或畫面捲動，請找一台液晶電視並以 AV 線連接後，到【設定】 > 【顯示】 > 【TV MODE】 > 選擇【NTSC】。

## 使用遙控器操作

本產品使用包裝內附的遙控器進行操作。



1	電源鍵
2	靜音
3	無作用
4	音量增加/ 降低
5	上一首/下 一首
6	返回鍵
7	桌面鍵
8	滑鼠鍵
9	選單鍵
10	數字鍵 盤、退格鍵 及【 · 】鍵

## 開機/關機

接上充電器後就會自動開機。可以短按遙控器的電源鍵 進入休眠或恢復顯示。  
長按電源可以關機或開機。

# 基礎操作

## 桌面介紹



## 應用程式

在此區域按遙控器方向鍵◀▶▲▼可以在不同的應用程式分類及快捷之間移動：

1. 沙發管家：提供眾多影視相關的應用
2. 線上電影：這裡預先放置了一些第三方線上電視電影軟體的下載連結，像 "VST(全聚合)"，選擇這些快捷會開啟它的下載連結(VST)，電視貓請到【沙發管家】

下載 - 進入沙發管家後搜索"VST"可找到 VST 全聚合，選擇搜索"視頻"可找到電視貓)。

3. 直播電視：這裡預先放置了一些第三方線上直播電視軟體的下載連結，選擇這些快捷會開啟它的下載連結。

【台灣好】、【AMO TV】請於下載後使用滑鼠至【應用】→【下載】程式安裝這些 APP。

4. K 歌：這裡預先放置了一些第三方卡拉OK 軟體的下載連結，選擇這些快捷會開啟它的下載連結(進入沙發管家後搜索 "K" 可找到 K 歌之王)。

5. 一鍵清除：長時間使用後系統可能有許多 APP 在背景運作，這可能會拖慢系統的速度。使用一鍵清除可以從記憶體中清除不需要執行的 APP。

6. 應用：開啟其他已安裝的 APP 清單。

\*\*上述的應用程式為第三方工具，相關功能及相容問題請洽詢其公司或網站。

7. Miracast：使用 Miracast 無線螢幕分享功能，將手持裝置的畫面顯示到電視螢幕上。

\*\*Miracast 功能為第三方工具。並非每款手

機都能與此工具完美連接，相關功能及相容問題請洽詢其公司或網站。

## 網路

### 設定 WiFi 無線網路

進入【設置】→【Wi-Fi】項目，在左側的 WiFi 項目上按【OK 鍵】可以開啟或關閉 Wi-Fi 功能。

【Wi-Fi】會自動搜尋附近可用的 Wi-Fi 無線網路。在右側清單中按▲▼選擇 WiFi 热點後按【OK】鍵。如該網路有設定密碼，即會出現密碼輸入畫面，您可以用遙控器的◀▶▲▼及 OK 鍵按螢幕鍵盤輸入密碼。輸入完密碼後按【返回】鍵退出螢幕鍵盤，再選擇【連線】進行連線，若網路正確連線，熱點名稱下側顯示【已連線】字樣。若遲遲未顯示已連線狀態則代表密碼可能錯誤、訊號太弱或其他網路設定問題，請檢查您的網路設備的設定。

每次連線至新的 Wi-Fi 無線網路，系統會自動儲存相關設定，日後在該無線網路的訊號範圍內就會自動連線。

# 產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

## 如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明：姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

## 服務據點：

台北地址：23586 新北市中和區中正路 866 之 2 號  
16 樓 客服部 收

## 產品保固期認定

以經銷商售出日期貼紙計算保固期間

若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。

若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。

若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。

可接受之購買證明:發票、收據、出貨單、刷卡單等，足以證明購買產品有日期的單據。

保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

### 商品退換貨說明

1. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
2. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
3. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須抱保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不變，並可能會影響到您的自身權益。
4. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
5. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
6. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快



人因科技股份有限公司  
ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD  
產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。

235 新北市中和區中正路 866 之 2 號 16 樓 客服部

客服免付費專線: 0800-086580

服務電話: (02)2221-9912 傳真: 02-22223872

網站: [www.ergotech.com.tw](http://www.ergotech.com.tw)

電子郵件: [support@ergotech.com.tw](mailto:support@ergotech.com.tw)

姓名:	品質保證章		
性別: <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女			
電話:	經銷商店章		
購買店家:			
E-mail:			
地址:			
商品名稱: MD3510			
您的建議或改善需求:			
	購買日期	/	/

## ※ 注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 重壓或不明的外力擠壓，造成在 LCD 上出現破損。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞，屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。
- 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固。(配件類保固三個月故障換新)



Ver: MD3510-2016.02.23.01  
MNO.: 55-MD351001-00