


# MD3630 快速指引


## 外觀介紹及配件清單 包裝盒內容物

快速指引	遙控器
使用手冊	HDMI 線
電源供應器	

## 本體部位說明




# 開始使用



## 連接具備 HDMI 輸出功能的螢幕設備

本產品須透過外接螢幕輸出畫面。使用前請先將【HDMI】插孔連接至支援 HDMI 的螢幕設備。




您也可以使用 AV 線(或稱為 RCA 線)連接傳統電視(AV 線為選購配備)。

使用 AV 線連接電視螢幕時請注意電視的規格。台灣電視一般為 NTSC，而車用電視一般為 PAL。若電視顯示為黑白請到：應用 > 設定 > 顯示 > CVBS > 選擇 NTSC 或 PAL。

## 使用遙控器操作

本產品使用包裝內附的遙控器進行操作。



1	電源鍵
2	靜音
3	無作用
4	音量增加/ 降低
5	上一首/下 一首
6	返回鍵
7	桌面鍵
8	滑鼠鍵
9	選單鍵
10	數字鍵 盤、退格鍵 及【 · 】鍵

## 開機/關機

接上充電器後就會自動開機。您可以用遙控器的電源鍵 進行開機或關機。

# 基礎操作

## 桌面介紹

### 網路狀態

標籤列



日期／時間

應用程式方塊

### 標籤列

在此區域按遙控器方向鍵◀▶▲▼可以在不同的功能標籤及程式 方塊切換：

**主頁**：包括【所有應用】、【連續劇天天看】、

【綜藝天天看】、【Play 商店】、【新聞】。

**收藏**：您可以在此處添加已經安裝的應用程式到程式方塊中。這裡也預先放置了一些線上電視電影的下載連結，您可以選擇這些連結下載。下載後請至【下載】程式方塊安裝

這些 APP。

應用：包括【音樂】、【電子郵件】、【設定】、  
【LINE】、【搜尋】、【Youtube】、【貓頭鷹播放器】

設置：包括【網路】、【語言】、【壁紙】

## 應用程式方塊

在標籤列按方向鍵▼跳至應用程式方塊區後，按◀▶▲▼鍵選擇欲執行的應用程式，在應用程式方塊按遙控器的【OK】鍵即可開啟該應用程式。



→空白方塊，在方塊上按遙控器【選單鍵】→【OK 鍵】可設定應用程式捷徑至應用程式方塊。在【收藏】及【應用】頁面的方塊也可以修改：在方塊上按 OK 鍵不放→按返回鍵退出該 APP→畫面會開啟 APP 清單→從清單裡選擇欲加入的 APP 後按 OK。



→全部應用，沒有加入到方塊的其他應用程式，仍然可以在這裡找到。

# 網路

## 設定 WiFi 無線網路

進入【設置】→【網絡】進入設定裡的【Wi-Fi】項目。在【Wi-Fi】項目按【OK 鍵】可以開啟或關閉 Wi-Fi 功能。

【Wi-Fi】會自動搜尋附近可用的 Wi-Fi 無線網路。在清單中按▲▼選擇 WiFi 热點後按【OK】鍵。如該網路有設定密碼，即會出現密碼輸入畫面，您可以用遙控器的◀▶▲▼及 OK 鍵按螢幕鍵盤輸入密碼。輸入完密碼後按【返回】鍵退出螢幕鍵盤，再選擇【連線】進行連線，若網路正確連線，熱點名稱下側顯示【已連線】字樣。若遲遲未顯示已連線狀態則代表密碼可能錯誤、訊號太弱或其他網路設定問題，請檢查您的網路設備的設定。

每次連線至新的 Wi-Fi 無線網路，系統會自動儲存相關設定，日後在該無線網路的訊號範圍內就會自動連線。

Wi-Fi 無線網路的訊號會受到本產品和 Wi-Fi 基地台之距離影響，中間之障礙物也會影響訊號強弱，請確認安裝在訊號良好地方，確

保穩定的網路連線。

## 安裝有線網路

進入【設置】→【網絡】→【有線網路】項目。按搖控器【OK 鍵】鍵開啟有線網路功能。將網路線插入有線網路插孔，當桌面左



上角顯示  符號時，有線網路便連接完成。

若您的網路使用撥號(如非固定制 ADSL)，可以使用【有線網路】→【撥號配置】設定撥號的使用者名稱及密碼。

部份公司企業的內部網路具有特殊設定，相關設置方式請詢問企業的網路管理員。

## Play 商店

Play 商店可以用來下載各種應用程式。第一次進入 Play 商店會要求新增一個 Google 帳戶。若您已擁有 Gmail 帳戶，請選擇【現有帳戶】以 Gmail 帳戶登入；若沒有 Gmail 帳戶請選擇【新增帳戶】新增一個 Gmail 帳戶。

# 產品售後服務須知

若須人因科技提供售後服務時，請出示購買證明或保固卡，故請務必妥善保存，以免影響自身權益。

## 如何送修

1. 親洽本公司處理。為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。
2. 以掛號或快遞方式，將主體及保固證明文件寄送至本公司處理（請務必註明：姓名、聯絡電話、地址及故障原因簡述）。
3. 送至原購買處，由經銷商代送。
4. 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在維修過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不負保存資料之責。
5. 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。

## 服務據點：

台北地址：23586 新北市中和區中山路二段 359 巷  
6 號 3 樓 客服部 收

## 產品保固期認定

以經銷商售出日期貼紙計算保固期間

若無經銷商售出日期貼紙，則須請客戶提供購買證明或保證卡。

若無以上二項可供判定時，則以產品出廠日期貼紙計算保固期。

若產品無以上三項可供判定保固時，則一律以產品過保固方式處理。

可接受之購買證明:發票、收據、出貨單、刷卡單等，足以證明購買產品有日期的單據。

保證卡需加蓋經銷商店章，否則該保證卡視同無效。

### 商品退換貨說明

1. 在您收到貨品後如因非人為因素之商品損毀、刮傷、或運輸過程造成包裝破損不完整者，請您儘速通知本公司客服人員，我們會進行商品瑕疵或損壞鑑定，並儘速將為您更換新品。
2. 商品本身並無瑕疵，恕無法接受退貨退款。
3. 消費者發現商品本身瑕疵，經查證屬實後便可辦理換貨或更換等值貨品。退回的商品必須抱保持配件完整，包括主要的商品、發票、保證書、使用手冊、週邊零件、配套贈品等，並連同原來的包裝一併送回，否則將會造成處理上的不變，並可能會影響到您的自身權益。
4. 人因原廠保固易碎標示為唯一保固識別，無法辨識或貼紙破損的恕不保固。
5. 使用商品前請先確認產品狀況，若商品因使用過程中撕除機器本身的保護膜或顯示螢幕上的保護貼等相關外觀保護材料而造成機器刮傷或損毀者，亦無法辦理退貨退款。
6. 若商品因消費者個人不當使用或拆卸產生人為因素造成故障、損毀、磨損、擦傷、刮傷、髒污、包裝破損不完整者，或是發票、附配件不齊者，需請消費者自行負擔部分損失的費用後，才可接受退貨退款。

人因科技 祝您購物愉快



人因科技股份有限公司  
ERGOTECH TECHNOLOGY CO., LTD  
產品保證卡

為加速維修處理流程，建議您直接將維修品送至客服中心處理。

235 新北市中和區中山路二段 359 巷 6 號 3 樓 客服部  
客服免付費專線: 0800-086580

服務電話: (02)2221-9912 傳真: 02-22223872  
網站: [www.ergotech.com.tw](http://www.ergotech.com.tw)

電子郵件: [support@ergotech.com.tw](mailto:support@ergotech.com.tw)

姓名:	品質保證章		
性別: <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女			
電話:	經銷商店章		
購買店家:			
E-mail:			
地址:			
商品名稱: MD3630			
您的建議或改善需求:			
	購買日期	/	/

## ※ 注意事項及產品保固條約※

以下內容均不在保固範圍之內，因此造成不良本公司得酌收費用或不予受理

- 避免強烈的撞擊及重壓，這將會對產品的電子元件造成損壞。
- 勿放置高溫中(超過攝氏 60 度)；陽光直射處或熱源、密閉的汽車中(特別是夏天)。
- 勿放置濕度高的地方(例如浴室)、灰塵多的地方。
- 放置於潮溼位置或進水、泡水導致內部基板線路腐蝕。
- 重壓或不明的外力擠壓，造成在 LCD 上出現破損。
- 企圖拆卸、破壞本產品或自行維修皆會使產品的保固失效。
- 外觀刮傷、掉漆，或因天災、人為因素造成損壞，皆不在保固範圍內，不予換新，但可以酌收維修費用或更換堪用品。
- 因意外、人為破壞、不當使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞，屬於人為因素損壞(如：USB 頭折斷、摔機、鏡面或是 LCD 破裂、外殼嚴重刮傷破損等)。
- 因使用本產品所造成的軟體資料任何損失或法律問題及責任，本公司概不負責。
- 因產品故障、維修造成機器中的資料損失或服務期間及其前後因「產品」無法使用所致直接或間接損害，本公司概不負責。
- 本服務保證僅適用「產品」所含的硬體零件。不包含硬體或軟體使用之技術協助，亦不包括「產品」內所含之任何軟體產品。公司不接受「產品」所提供之任何軟體或所提供之任何上述類似軟體之所有明定或隱含之保固，除非於任何附加軟體服務保證書中有明確規定。
- 自購買日起 7 日內故障換新，主機一年內故障維修保固。(配件類保固三個月故障換新)

